




RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Euhomy DM001 slushie gép

DM001-26BL


A TERMÉK KÜLSŐ MEGJELENÉSE

- 1 Folyadékbetöltő fedél
- 2 Adagolókar
- 3 Folyadéktartály
- 4 Párologtató
- 5 Alap
- 6 Kondenzvíz-tálca
- 7 Vezérlőpanel és kijelző
- 8 Csepegőtálca fedél
- 9 Csepegőtálca
- 10 Folyadéktartály záró-/nyitókar
- 11 Keverőlapát



A FAGYASZTOTT ITALOK KÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Adja hozzá a folyadékot a folyadékbetöltő fedélén keresztül.




2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy bekapcsolja.




3. Válassza ki a programozott beállítást a kezdéshez.




4. Szükség esetén állítsa be az alapértelmezett vagy optimális sűrűséget.



5. A készülék 3 hangjelzést ad, és a LED-ek "COOL" feliratot mutatnak, amikor a fagyasztott ital eléri a megfelelő hőmérsékletet.



6. Adagolja, és élvezze.



Figyelem: A készülék működni fog, hogy a fagyasztott italt ideális hőmérsékleten tartsa.

RECEPT

Szénsavas gyümölcspuncs slushie

Hozzávalók:

2-3 POHÁR	4-6 POHÁR	6-8 POHÁR
2 pohár gyümölcslé 2 evőkanál méz vagy agávézirup (opcionális) 1 doboz szénsavas víz vagy üdítőital Friss gyümölcsszeletek díszítéshez	4 POHÁR gyümölcslé 3 evőkanál méz vagy agávézirup (opcionális) 2 doboz szénsavas víz vagy üdítőital Friss gyümölcsszeletek díszítéshez	5 POHÁR gyümölcslé 4 evőkanál méz vagy agávézirup (opcionális) 3 doboz szénsavas víz vagy üdítőital Friss gyümölcsszeletek díszítéshez

Használati utasítás:

Öntse a szénsavas italt és a gyümölcslevet a folyadéktartályba. Válassza a SLUSH funkciót. A programozott beállítás a javasolt sűrűséggel indul, hogy tökéletes állagot érjen el. Szükség esetén állítsa be a sűrűséget. Amikor a fagyasztott ital eléri az optimális sűrűséget, a készülék hangjelzést ad. Adagold és élvezd.

TIPPEK

- Diétás italok (vagy édesítőszeres szénsavas italok) NEM működnek ebben a készülékben.
- A legjobb eredmény érdekében hűtsd le a folyadékot, mielőtt a készülékbe öntöd.

FIGYELEM: A könnyebb tisztítás érdekében NE állítsd le és NE kapcsolj ki a programozott beállítást, amíg az egész adag fagyasztott ital ki nem adagolódik.

Fagyasztott Rosé

Hozzávalók:

2-3 POHÁR	4-6 POHÁR	6-8 POHÁR
2 POHÁR rosé bor 1 POHÁR limonádé vagy gyümölcslé 1 evőkanál méz vagy cukor (opcionális) Friss gyümölcsszeletek vagy mentalevelek díszítéshez	4 POHÁR rosé bor 2 POHÁR limonádé vagy gyümölcslé 2 evőkanál méz vagy cukor (opcionális) Friss gyümölcsszeletek vagy mentalevelek díszítéshez	5 POHÁR rosé bor 3 POHÁR limonádé vagy gyümölcslé 3 evőkanál méz vagy cukor (opcionális) Friss gyümölcsszeletek vagy mentalevelek díszítéshez

Használati utasítás:

Használati utasítás:

Öntse a bort és a levet vagy limonádét a folyadéktartályba.

Válassza a BOR opciót. A programozott beállítás a javasolt sűrűséggel indul, hogy tökéletes állagot érjen el.

Szükség esetén állítsa be a SLUSH sűrűségét.

Amikor a fagyasztott ital eléri az optimális sűrűséget, a készülék hangjelzést ad.

Adagold és élvezd.

VEZÉRLŐPANEL KEZELÉSE

5 előre beállított mód (SLUSH, Frappé, Milkshake, Koktél és Bor)


5 előre programozott italmód, különböző fagyasztott italpreferenciákhoz igazítva.

SLUSH ELŐKÉSZÍTÉS NÉLKÜL


ELŐRE BEÁLLÍTOTT MÓD	ALAPITALOK	HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
SLUSH 2-3 POHÁR, 15 PERC 4-6 POHÁR, 30 PERC 6-8 POHÁR, 45 PERC	Limonádé, gyümölcslé Lime ital, édesített jeges tea, energitalok, szénsavas italok, gyümölcspuncs	Válassza a SLUSH opciót. A programozott beállítás az alapértelmezett szinten indul. Szükség esetén állítsa be a sűrűséget.
FRAPPÉ 2-3 POHÁR, 15 PERC 4-6 POHÁR, 25 PERC 6-8 POHÁR, 35 PERC	Kávé, tej	Válassza a FRAPPÉ opciót. A programozott beállítás az alapértelmezett szinten indul. Szükség esetén állítsa be a sűrűséget.
TEJES SHAKE 2-3 POHÁR, 15 PERC 4-6 POHÁR, 30 PERC 6-8 POHÁR, 45 PERC	Bármilyen tejíz	Válassza a MILKSHAKE (tejital) opciót. A programozott beállítás az alapértelmezett szinten indul. Szükség esetén állítsa be a sűrűséget.
KOKTÉL 2-3 POHÁR, 30 PERC 4-6 POHÁR, 40 PERC 6-8 POHÁR, 50 PERC	Rum, Martini	Válassza a COCKTAIL (koktél) opciót. A programozott beállítás az alapértelmezett szinten indul. Szükség esetén állítsa be a sűrűséget.
BOR 2-3 POHÁR, 30 PERC 4-6 POHÁR, 40 PERC 6-8 POHÁR, 50 PERC	Fehér vagy rozé	Válassza a WINE (bor) opciót. A programozott beállítás az alapértelmezett szinten indul. Szükség esetén állítsa be a sűrűséget.

ÁLLÍTHATÓ SŰRŰSÉG

Minden programozott beállítás az alapértelmezett, optimális sűrűséggel kezdődik, hogy a legjobb textúrát biztosítsa. Szükség esetén állítsa be a sűrűséget az ideális fagyasztott ital állagának eléréséhez:



· Ha szívószállal fogyasztható fagyasztott italokat szeretne készíteni, csökkentse a sűrűséget a vezérlőpanelen található "-" gomb megnyomásával.





· Ha sűrűbb és hidegebb fagyasztott italokat szeretne, növelje a sűrűséget a vezérlőpanelen található felfelé mutató nyíl gomb megnyomásával.

ESZKÖZ TISZTÍTÁSA

A készülék tisztításához tölts fel a folyadéktartályt vízzel a MAX jelzésig. Győződj meg róla, hogy a víz hőmérséklete nem haladja meg az 50 °C-ot (122 °F). Kapcsold be a készüléket, és válaszd ki a tisztítási módot. Az alapértelmezett tisztítási idő 4 perc.

A tisztítás után öntsd ki a vizet a tartályból. Ismételheted a tisztítási folyamatot, ha a tartály nem tisztult meg teljesen az első ciklus után.



(A részletes tisztítási módszereket a használati útmutató tartalmazza.)

GYIK



Az italom nem válik slush állagúvá. Mit tegyek?

Válasz: Ha 60 perc után az ital nem érte el a kívánt sűrűséget, próbáld meg használni a sűrűség szabályozó funkciót, és növeld a sűrűséget egy szinttel. Várj 10-15 percet, majd ellenőrizd újra az ital állagát. Ha az állag még mindig nem megfelelő, növeld a sűrűséget egy szinttel. Ismételd meg ezt a folyamatot, amíg el nem éred a kívánt állagot.



A slush nem adagol megfelelően. Mit tehetek?

Az optimális adagolás érdekében töltsd fel a tartályt a MAX vonalig, és győződj meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva. Ha a slush nem adagol simán, próbáld meg csökkenteni a sűrűség szintjét az alsó nyíl megnyomásával a vezérlőpanelen. A simább állagú fagyasztott italok általában jobban adagolódnak.

Részletesebb információk a termék használati útmutatójában találhatók:



Használat



Tisztítás



Karbantartás



Hibaelhárítás



support@euhomy.com



<https://euhomy.com>

Figyelmeztetések és biztonsági információk

Minden, a készülék használatával kapcsolatos információ megtalálható a használati útmutatóban. Első használat előtt ismerkedjen meg a tartalommal, és kövesse a gyártó ajánlásait.

A használat megkezdése előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket is:

1. Felhasználói biztonság:

- A jégkockakészítő nem gyermekek számára készült, felügyelet nélküli használatra nem alkalmas.
- Ne érintse meg a mozgó belső alkatrészeket a készülék működése közben.
- Tisztítás és karbantartás során mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz.

2. Elektromos biztonság:

- Csak a gyártó által előírt feszültségű aljzathoz csatlakoztassa az eszközt.
- Ne használja az eszközt, ha a tápkábel, a dugó vagy a burkolat sérült.
- Kerülje az eszköz érintkezését vízzel – ne merítse vízbe, és ne tegye ki nedvességnek.

3. Használati biztonság:

- Helyezze a jégkockakészítőt stabil, sík felületre, távol a hőforrásoktól és a közvetlen napfénytől.
- Biztosítson megfelelő szellőzést – ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- Ne dugja ujjait vagy szerszámaikat a jégkészítő kamrába a készülék működése közben.

4. Élelmiszerbiztonság:

- A tartály feltöltéséhez kizárólag tiszta, fogyasztásra alkalmas vizet használjon.
- Rendszeresen tisztítsa a tartályt és a vízzel vagy jéggel érintkező alkatrészeket a gyártó ajánlásainak megfelelően.
- Ne használja a készüléket más anyagok lefagyasztására, csak vízhez.

5. Mechanikai kockázat:

- Ne mozgassa a készüléket működés közben vagy közvetlenül a leállítást után – forró lehet, vagy víz lehet benne.
- Tartsa a készüléket gyermekektől és háziállatoktól távol, hogy elkerülje a véletlen bekapcsolást.

Információk a helyes használatához

1. Az eszköz előkészítése a használatra:

- Ismerkedjen meg a gyártó által mellékelt használati útmutatóval.
- Öblítse ki a víztartályt az első használat előtt.
- Helyezze az eszközt száraz, egyenes felületre, és biztosítson szabad légáramlást a készülék körül.

2. Áramellátás és indítás:

- Csatlakoztassa az eszközt az áramforráshoz, és töltsen fel a tartályt a jelzett szintig.
- Válassza ki a kívánt működési módot (ha elérhető), és indítsa el az eszközt az útmutató szerint.
- Ne töltsen túl a tartályt – ez zavarhatja a jégkockakészítő működését.

3. Használat:

- Rendszeresen ellenőrizze a vízszintet, és ürítse ki a kész jég tartályát.
- A munkaciklus befejezése után ürítse ki a tartályt a vízmaradványoktól, hogy elkerülje a baktériumok elszaporodását.
- Ne használja a készüléket víz nélkül – ez károsodáshoz vezethet.

4. Karbantartás és tisztítás:

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a jégkészítőt a konnektorból.
- Tisztítsa a készüléket puha ruhával és enyhe tisztítószerrel – ne használjon éles eszközöket vagy maró vegyszereket.
- Rendszeresen fertőtlenítsen a tartályt és azokat az alkatrészeket, amelyek érintkeznek vízzel vagy jéggel.

5. Tárolás és szállítás:

- Tárolás előtt teljesen ürítse ki a víz- és jégtartályt.
- A jégkészítőt száraz helyen tárolja, távol a nedvességtől és az alacsony hőmérséklettől.
- A készüléket szállításkor biztosítsa, hogy elkerülje a mechanikai sérüléseket.

További óvintézkedések

1. Környezetvédelem:

- A használt készülékeket ne dobja a kommunális hulladékgyűjtő edényekbe.
- A jégkészítőt adja le a megfelelő elektronikai hulladékgyűjtő ponton a helyi előírások szerint.
- Kerülje a vízpazarlást – töltsé fel a tartályt a szükségletnek megfelelően.

2. Használati hatékonyság:

- Rendszeresen távolítsa el a vízkőlerakódásokat (különösen kemény víz esetén), hogy biztosítsa a készülék zavartalan működését.
- Ne hagyja a készüléket készenléti állapotban, ha hosszabb ideig nem használja.
- Csak eredeti vagy a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.

Környezetvédelem



A használt elektronikai eszközök az Európai Unió irányelveinek megfelelő jelöléssel nem helyezhetők el a háztartási hulladékkal együtt. Szelektív gyűjtés és újrahasznosítás céljából az erre kijelölt gyűjtőhelyeken kell leadni. A helyes ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a helyileg érvényes környezetvédelmi hulladékkezelési előírásoknak. Részletes információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő céghez vagy az áruházhoz, ahol a terméket vásárolta.

A termék megfelel az Európai Unió ún. Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kockázatokat szabályozzák, és előírják a veszélyek felismerését és megszüntetését.

Ez a dokumentum az eredeti használati útmutató fordítása, amelyet a gyártó készített.



A forgalmazó/gyártó garanciális feltételeiről részletes információk találhatóak a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját hatáskörben vagy szakosodott szervizpontokon, a felhasználó költségére és felelősségére. Ha a használati útmutató nem tartalmaz információt az ismétlődő karbantartási vagy szervizelési teendőkről, akkor legalább hetente rendszeresen ellenőrizni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termék fizikai állapotától. Ha bármilyen eltérést észlel vagy megállapít, haladéktalanul tegyen megőrzési (tisztítási) vagy szervizlépéseket. A helytelen karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő reakció hiánya a termék tartós károsodáshoz vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget az elhanyagolásból eredő károkért.

Importőr:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka
65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó: Ningbo Hoome InformationTechnology Co., Ltd.

Cím: Room 602-2, Building 1-2, Qianyang Star Plaza, No. 996, Changxing Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, Kína,

support@euhomy.com

EC KÉPVISELET: SUCCESS COURIER SL

Cím: CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada

28947, Madrid, Spanyolország

successservice2@hotmail.com

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esérének;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....	
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása

EÜHOMY

Élj hívösen!



Olvasd be ezt a kódot a garancia aktiválásához
és csatlakozz az Euhomy közösséghez!